




WIRED GAMING KEYBOARD

EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
DE	Benutzerhandbuch	LT	Vartotojo vadovas
FR	Manuel utilisateur	EST	Kasutusjuhend
IT	Manuale d'uso	TR	Kullanım kılavuzu
ES	Manual de usuario	UA	Посібник користувача
NL	Handleiding	FI	Ohjekirja
PL	Instrukcja obsługi	SWE	Användarmanual
RO	Manual de utilizare	NO	Brukermanual
HU	Használati utasítás	DAN	Brugermanual
BG	Ръководство за употреба	AR	مادختسالا ليولد
CS	Uživatelský manuál	HE	מתחשמל ירידמ
SK	Používateľská príručka		

Package content

- HATOR Icefall keyboard
- User manual




Product overview

1. ABS keycaps with laser engraving and UV coating
2. Functional and media keys
3. Quick profile switching
4. Adjustable RGB lighting effects (8 zones)
5. Noiseless membrane switches
6. Macros recording
7. Gaming software
8. LED indicators
9. USB Type-A cable
10. Kickstand

Functional and media keys

- FN+F1: Media
- FN+F2: Volume-
- FN+F3: Mute
- FN+F4: Volume+
- FN+F5: Stop
- FN+F6: PreTrack
- FN+F7: Play/Pause
- FN+F8: Nexttrack
- FN+F9: Mail
- FN+F10: Web
- FN+F11: Lock keyboard
- FN+F12: Calculator
- G1 / G2 / G3: Quick profile switching



EN

How to use:

Connect the keyboard to a USB Type-A port on your computer.

Backlight Settings

Key Combination	Function
FN + ↑ / FN + ↓	Switch 7 colors of LED lights
FN + ←	Switch the direction of the LED lights
FN + →	Switch the direction of the LED lights
Fn + 1-8	Select a lighting effect presets
FN + Page Up	Increase the light brightness
FN + Page Down	Decrease the light brightness
FN + -	Reduce the speed of lighting effects
FN + =	Increase the speed of lighting effects

DE

Wie zu verwenden:

Schließen Sie die Tastatur an einen USB-Typ-A-Anschluss an Ihrem Computer an.

Hintergrundbeleuchtungseinstellungen

Tastenkombination	Funktion
FN + ↑ / FN + ↓	Wechseln Sie 7 Farben der LED-Lichter
FN + ←	Wechseln Sie die Richtung der LED-Lichter
FN + →	Wechseln Sie die Richtung der LED-Lichter
Fn + 1-8	Wählen Sie Voreinstellungen für Beleuchtungseffekte aus
FN + Page Up	Erhöhen Sie die Helligkeit des Lichts
FN + Page Down	Verringern Sie die Helligkeit des Lichts
FN + -	Verringern Sie die Geschwindigkeit der Beleuchtungseffekte
FN + =	Erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Beleuchtungseffekte

FR

Comment utiliser:

Connectez le clavier à un port USB Type-A sur votre ordinateur.

Paramètres du rétroéclairage

Combinaison de touches	Fonction
FN + ↑ / FN + ↓	Changer les 7 couleurs des lumières LED
FN + ←	Changer la direction des lumières LED
FN + →	Changer la direction des lumières LED
Fn + 1-8	Sélectionner un préréglage d'effet d'éclairage
FN + Page Up	Augmenter la luminosité de la lumière
FN + Page Down	Diminuer la luminosité de la lumière
FN + -	Réduire la vitesse des effets d'éclairage
FN + =	Augmenter la vitesse des effets d'éclairage

IT

Come utilizzare:

Collegare la tastiera a una porta USB di tipo A sul computer.

Impostazioni retroilluminazione

Combinazione di tasti	Funzione
FN + ↑ / FN + ↓	Cambia 7 colori delle luci LED
FN + ←	Cambia la direzione delle luci LED
FN + →	Cambia la direzione delle luci LED
Fn + 1-8	Seleziona un preset di effetti di illuminazione
FN + Page Up	Aumenta la luminosità della luce
FN + Page Down	Diminuisce la luminosità della luce
FN + -	Riduci la velocità degli effetti di illuminazione
FN + =	Aumenta la velocità degli effetti di illuminazione

ES

Cómo usar:

Conecta el teclado a un puerto USB Tipo-A en tu computadora.

Configuración de la retroiluminación

Combinación de teclas	Función
FN + ↑ / FN + ↓	Cambiar 7 colores de las Luces LED
FN + ←	Cambiar la dirección de las Luces LED
FN + →	Cambiar la dirección de las Luces LED
Fn + 1-8	1-8 Seleccionar ajustes preestablecidos de efectos de iluminación
FN + Page Up	Aumentar el brillo de la luz
FN + Page Down	Disminuir el brillo de la luz
FN + -	Reducir la velocidad de los efectos de iluminación
FN + =	Aumentar la velocidad de los efectos de iluminación

NL

Hoe te gebruiken:

Sluit het toetsenbord aan op een USB Type-A poort op uw computer.

Achtergrondverlichting instellingen

Toetscombinatie	Functie
FN + ↑ / FN + ↓	Schakel tussen 7 kleuren van LED-verlichting
FN + ←	Wijzig de richting van de LED-verlichting
FN + →	Wijzig de richting van de LED-verlichting
Fn + 1-8	Selecteer een vooraf ingesteld verlichtingseffect
FN + Page Up	Verhoog de lichtsterkte
FN + Page Down	Verlaag de lichtsterkte
FN + -	Verlaag de snelheid van lichteffecten
FN + =	Verhoog de snelheid van lichteffecten

PL

Jak używać:

Podłącz klawiaturę do portu USB typu A na komputerze.

Ustawienia podświetlenia

Kombinacja klawiszy	Funkcja
FN + ↑ / FN + ↓	Przełącz 7 kolorów światła LED
FN + ←	Zmień kierunek światła LED
FN + →	Zmień kierunek światła LED
Fn + 1-8	Wybierz predefiniowane efekty oświetlenia
FN + Page Up	Zwiększ jasność światła
FN + Page Down	Zmniejsz jasność światła
FN + -	Zmniejsz prędkość efektów oświetlenia
FN + =	Zwiększ prędkość efektów oświetlenia

RO

Cum să folosești:

Conectează tastatura la un port USB de tip A de pe computerul tău.

Setări pentru iluminare de fundal

Combinație de taste	Funcție
FN + ↑ / FN + ↓	Schimbă 7 culori ale luminilor LED
FN + ←	Schimbă direcția luminilor LED
FN + →	Schimbă direcția luminilor LED
Fn + 1-8	Selectează presetări ale efectelor de iluminare
FN + Page Up	Mărește luminozitatea luminii
FN + Page Down	Reduce luminozitatea luminii
FN + -	Reduce viteza efectelor de iluminare
FN + =	Mărește viteza efectelor de iluminare

HU

Használati utasítás:

Csatlakoztasd a billentyűzetet a számítógépeden lévő USB Type-A portba.

Háttérvilágítás beállítások

Billentyűkombináció	Funkció
FN + ↑ / FN + ↓	Váltás a LED fények 7 színére
FN + ←	Váltás a LED fények irányára
FN + →	Váltás a LED fények irányára
Fn + 1-8	Világítási effektusok előbeállításainak kiválasztása
FN + Page Up	Növelje a fényerőt
FN + Page Down	Csökkentse a fényerőt
FN + -	Csökkentse a világítási hatások sebességét
FN + =	Növelje a világítási hatások sebességét

BG

Как да използвате:

Свържете клавиатурата към порт USB Type-A на вашия компютър.

Настройки на подсветката

Комбинация от клавиши	Функция
FN + ↑ / FN + ↓	Превключване между 7 цвята на LED светлините
FN + ←	Промяна на посоката на LED светлините
FN + →	Промяна на посоката на LED светлините
Fn + 1-8	Избор на предварително зададени ефекти на осветление
FN + Page Up	Увеличаване на яркостта на светлината
FN + Page Down	Намаляване на яркостта на светлината
FN + -	Намаляване на скоростта на светлинните ефекти
FN + =	Увеличаване на скоростта на светлинните ефекти

ES

Cómo usar:

Conecta el teclado a un puerto USB Tipo-A en tu computadora.

Configuración de la retroiluminación

Combinación de teclas	Función
FN + ↑ / FN + ↓	Cambiar 7 colores de las Luces LED
FN + ←	Cambiar la dirección de las Luces LED
FN + →	Cambiar la dirección de las Luces LED
Fn + 1-8	1-8 Seleccionar ajustes preestablecidos de efectos de iluminación
FN + Page Up	Aumentar el brillo de la luz
FN + Page Down	Disminuir el brillo de la luz
FN + -	Reducir la velocidad de los efectos de iluminación
FN + =	Aumentar la velocidad de los efectos de iluminación

CS

Jak používat:

Připojte klávesnici k portu USB Type-A na vašem počítači.

Nastavení podsvícení

Kombinace kláves	Funkce
FN + ↑ / FN + ↓	Přepnout 7 barev LED světél
FN + ←	Změnit směr LED světél
FN + →	Změnit směr LED světél
Fn + 1-8	Vybrat přednastavené efekty osvětlení
FN + Page Up	Zvýšit jas světla
FN + Page Down	Snížit jas světla
FN + -	Snížit rychlost světelných efektů
FN + =	Zvýšit rychlost světelných efektů

